

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 5 Clinica
Norte, Unidad De Enfermería
YORK
YGFC06CBAHEFXXLDE
F50530B70447153

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Revisión de rodamientos y vibraciones

✓	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	

Correlativo de Fan Coil	1053
N° de Activo Fijo	50001705-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7378
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)

10.3

40.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3.2	2.6	2.1		

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.44 0.38 0.32 0.64

Frío

Calor

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 21-02-2022

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

TO AUTHOU

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica