

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Técnico 1

Técnico 2

Fan Coil
Piso 5 Clínica
ÁREA LIMPIA, CORONARIA 2, ALA CENTRO SUR, PISO
5 CINICA ANWO
FCA400CT
K115031416

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
~	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

2039	
50003133-0	

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

5149
Av. Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	0	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.6	3	2.4

Motor 1 Motor 2 Motor 3

N	Medición de Consumos Eléctricos (A)		
Alta	Media	Baja	Nominal
0.23	0.22	0.21	0.34

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-12-2021		

Anches Ramirez

Andrés Ramírez

Rodrigo Cisternas

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica