

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Limpieza de filtros

Fan Coil
Subterraneo N°2 Mo
Estar Medico Estar 2
ANWO
FCA1000CT
K112123615

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
~	

Correlativo de Fan Coil	485
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 9681 **Edificio** Av. Manquehue Norte 1499 Período de Ejecución Abril, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10		
Calor	40		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3.4	2.8	2.3		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.36 0.34 0.32 0.5 Motor 2 0.38 0.36 0.34 0.5 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	21-04-2022		

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica