

Equipo	Split Ducto
Ubicación	P3° Torre Médica
Descripción	Split 11 Pabellón HT N°4
Marca	CARRIER
Modelo	38ERQ060-901
Serie	2401824540766160160018

N° de Activo Fijo	12002202-0
N° OT	1695
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓


Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	8.4		✓	0.55			0.87
Calor	33.5		✓	1.22			1.72
Retorno		✓		7.2	6.8	6.6	11.71

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 16-09-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica