

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sala De Maq. P6º Norte Clínica
UMA 80 Unidad de Enfermería UCI Adulto
YORK
Y2AHWH103512W002500075LOBOO
ULGM030255

N° de Activo Fijo 50000702-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

1668
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Septiembre, 2021
Mantención
Mantencion

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

<b>✓</b>
✓
✓
<b>*</b>
<b>*</b>
<b>*</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>*</b>
<b>*</b>
<b>✓</b>
✓
✓
✓
<b>✓</b>
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	12.9			
Calor	40.2			

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	13.4
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1	~		1.19	1.2	1.12	1.5	
Motor 2							

Observaciones: Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 15-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1
QR Glabbar

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica