

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire	
Sala De Maq. P6º Norte Clínica	
Habitación 562 UCI Adultos CAS	
INTERCAL	
MF00-14-10-9-0-H	
15497.2.4.2	

N° de Activo Fijo 50003505-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2240
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
~
✓
✓
~
✓
✓
~

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.4	
Calor	40.2	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	13.5
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.19	1.2	1.14	2.47
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 29-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica