

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1243
Ubicación	Subterráneo N°1	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Radioterapia Bunker Norte	N° OT	5377
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC14CBAHEFZXRE	Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Serie	F6004002FB07325	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	14.5
Calor	14.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.8	2	1.4

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.29	0.27	0.25	0.55
Motor 2	0.3	0.27	0.25	0.55
Motor 3				0.55

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 17-12-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica