

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sala De Maq. Jardín Vitacura
UMA 95 UCI Pediátrica Hab. 184
INTERCAL
MF00-14-12-13-0-H
16005.5.3.1

N° de Activo Fijo 50003791-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6938
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	12.8
Calor	41.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	14.2
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.12	1.18	1.2	2.47
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				

08-02-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

OR Plantos

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica