

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
PISO 1 CLINICA
ESTAR PERSONAL UCI PEDIATRICA, PISO 1 NORTE VITACURA (FX HAB 111) YORK
CCPB0514
S/R

Limpieza de filtros

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1022
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

2608	
Vitacura 5951	
Octubre, 2021	
Mantención	

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	10.5
Calor	38.2

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.9	2.3	1.6

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.37 0.28 0.23 0.51

mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

08-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica