

**ORDEN DE TRABAJO**

Equipo	Unidad Manejadora de Aire
Ubicación	Sala De Maq. P6° Clínica
Descripción	UMA Sala de Equipos Hemodinamia
Marca	INTERCAL
Modelo	MF01-21-11-0-0-H
Serie	139762.1.1

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	6189
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Enero, 2022
Área	Mantenición

Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de juntas, lonas y aislación	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11
Calor	11

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	9.9
-------------------------------------	-----


			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1	✓		1.12	1	1.05	2.6
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 19-01-2022

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica