

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 2 Clínica
Rayos X Shaft de Telecomunicaciones
YORK
YGFC10CBAHEFXLDE
50530B70447555

Limpieza de filtros

Limpieza serpentín de Agua Caliente

Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño

Chequeo y limpieza de termostato

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
~	
~	
✓	
~	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Co	oil
N° de Activo Fijo	

1280	
S/R	

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

6444	
Vitacura 5951	
Enero, 2022	
Mantención	

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13
Calor	13

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2	1.5

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.46	0.43	0.4	0.55
0.46	0.43	0.4	0.55
·			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 24-01-2022

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica