

Equipo	Split Ducto	N° de Activo Fijo	12002202-0
Ubicación	P3° Torre Médica		
Descripción	Split 11 Pabellón HT N°4	N° OT	2570
Marca	CARRIER	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	38ERQ060-901	Período de Ejecución	Octubre, 2021
Serie	2401824540766160160018	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	9.6		✓	0.42			0.87
Calor	40.2		✓	0.83			1.72
Retorno		✓		5.3	5.4	5.2	11.71

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 06-10-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica