

## ORDEN DE TRABAJO

N° OT

Área

Edificio

Período de Ejecución

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Limpieza de filtros

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato

Reapriete de bornera de motores

Revisión de rodamientos y vibraciones

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Fan Coil
Piso 2 Clinica
Rayos X Sala de Procedimientos 2
YORK
YGFC08CBAHEFXREF
50530N81373957

**~ ~ ~ ~** 

Correlativo de Fan Coil	1987
N° de Activo Fijo	S/R

3345 Vitacura 5951 Octubre, 2021 Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	12		
Calor	38		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3	2.6	2.2	

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)					
Alta	Media	Baja	Nominal		
0.18	0.16	0.15	0.27		
0.35	0.32	0.3	0.49		
_					

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	21-10-2021		

Técnico 1 Miguel Angel Delgado Técnico 2 **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica