

ORDEN DE TRABAJO

|             |                        |                         |               |
|-------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Equipo      | Fan Coil               | Correlativo de Fan Coil | 498           |
| Ubicación   | Piso -3                | N° de Activo Fijo       | S/R           |
| Descripción | Farmacia Sector 13     | N° OT                   | 3278          |
| Marca       | ANWO                   | Edificio                | Vitacura 5951 |
| Modelo      | FCA1000CT              | Período de Ejecución    | Octubre, 2021 |
| Serie       | C704941440918107400048 | Área                    | Mantenimiento |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria                      | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño               | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores                      | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte                           | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones                | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                          | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 14.8 |
| Calor                        | 14.8 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 2.8                                 | 2.5   | 2.2  |

|         | Medición de Consumos Eléctricos (A) |       |      |         |
|---------|-------------------------------------|-------|------|---------|
|         | Alta                                | Media | Baja | Nominal |
| Motor 1 | 0.39                                | 0.37  | 0.35 | 0.5     |
| Motor 2 | 0.35                                | 0.33  | 0.32 | 0.5     |
| Motor 3 |                                     |       |      |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 21-10-2021

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Técnico 1 | Miguel Angel Delgado |
| Técnico 2 | Luis Osorio          |

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica