

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Subterraneo N°1	
Pasillo Radioterapia	
YORK	
CCPY06R6SV2	
124473/9152208	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
	'

Correlativo de Fan Coil	1213
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 8823 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Marzo, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.3
Calor	37.7

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	2	1.5

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.96 0.82 0.69 1.5

Observaciones: Se real	liza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

22-03-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica