

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Piso -1 Medicina Nuclear
Descripción	Medicina Nuclear Pasillo Sur
Marca	YORK
Modelo	0300WA31LH
Serie	W020119493

Correlativo de Fan Coil	835
N° de Activo Fijo	50002761-0
N° OT	1972
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.2
Calor	47.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
4.4	3.5	2.4

Motor 1
Motor 2
Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
1.1	0.82	0.63	1.6

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 22-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica