

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 2 Clínica
Rayos X Jefe de Gestión de Imágenes
YORK
YGF04CBAHEFXR
50530G92626997

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	108
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9802
Vitacura 5951
Abril, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	12		
Calor	37.4		

Nominal

0.34

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.7	2	1.3		

 Alta
 Media
 Baja

 Motor 1
 0.25
 0.23
 0.21

 Motor 2
 Motor 3
 0.21
 0.23
 0.21

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	25-04-2022		

Técnico 1
Técnico 2

Miguel Angel Delgado Luis Osorio

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica