

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sector Anillo P6° Clinica
Uma Pabellon 5 Maquina N°2
INTERCAL
MF01-26-19-21-0-H
139802.1.1

N° de Activo Fijo 50003190-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5496 Vitacura 5951 Diciembre, 2021 Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12	
Calor	36	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	10.8
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1		<b>~</b>	2.21	2.38	2.25	4.6
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				

Técnico 1 Técnico 2

Fecha Mantención:

**Xavier Matute Luis Osorio** 

17-12-2021

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica