

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
SUBTERRANEO N° 1 HEMODIALISIS
HEMODIALISIS, ESTAR PERSONAL
MCQUAY
MCW400H8RBFAAAE
106C5236003900

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

632	
S/R	

N° OT

Área

Edificio Período de Ejecución

3405	
AV. VITACURA 5951	
Octubre, 2021	
Mantención	

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.4
Calor	37.8

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.1	2.5	2

Motor 1 Motor 2 Motor 3

N	Medición de Consu	ımos Eléctricos (A	a)
Alta	Media	Baja	Nominal
0.28	0.25	0.23	0.5

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 21-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica