

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 3 Torre Sur
Sala Endoscopia Urología
YORK
YGFC06CHAHEFXXRDE
50530B70447160

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
~	

Correlativo de Fan Coil	1465
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

7283
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	10.5
Calor	38.4

Nominal

0.63

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.5	3	2.5

Alta Media Baja Motor 1 0.48 0.42 0.35 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 16-02-2022

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica