

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sala De Maq. Jardin Vitacura
UMA 96 UCI Pediátrica Hab. 185
INTERCAL
MF00-14-12-13-0-H
16005.5.3.2

N° de Activo Fijo

N° OT

Área

50003792-0

9010 Edificio Vitacura 5951 Abril, 2022 Período de Ejecución Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
~
~
~
~
✓
~
>
~
~
>
~
✓
~
~
✓

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	11.8
Calor	39.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	13.1
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1	~		0.42	0.39	0.41	2.47
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

01-04-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

OR Plantos

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica