

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil                                  |
|---|
| Piso 1 Habitaciones                       |
| Norte, Pediatría Hospitalizados Habi .163 |
| YORK                                      |
| S/REG                                     |
| S/REG                                     |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| <b>✓</b> |  |
|----------|--|
| <b>✓</b> |  |
|          |  |
| <b>✓</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
| ✓        |  |
| <b>✓</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
|          |  |

| Correlativo de Fan Coil | 1030 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo       | S/R  |

| N° OT                | 3011          |
|----------------------|---------------|
| Edificio             | Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Octubre, 2021 |
| Área                 | Mantención    |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 11.9 |
| Calor                        | 39.7 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 3.6                                 | 3.1   | 2.7  |

| Medición de Consumos Eléctricos (A) |       |      |         |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta                                | Media | Baja | Nominal |
| 0.42                                | 0.33  | 0.28 | 0.7     |
|                                     |       |      |         |
|                                     |       |      |         |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
| ,              |                                  |

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 14-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Firma Técnico

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica