

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 2 Clinica
Radiología Intervencional Of 1
YORK
YGFC04CBAHEFXRDE
50530B70447012

**✓** 

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **✓** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Correlativo de Fan Coli	12/3
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	3322

N° OT	3322
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.2	
Calor	39	

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.8	2.3	1.8

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.26 0.24 0.22 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

21-10-2021

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica