

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sala De Maq. Jardín Vitacura
UMA 94 UCI Pediátrica Hab. 183
INTERCAL
MF00-14-12-13-0-H
16005.5.3.3

N° de Activo Fijo

50003789-0

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

6939 Vitacura 5951 Febrero, 2022 Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.9	
Calor	41.2	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	14.2
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.35	1.37	1.25	4.08
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				

Fecha Mantención: 08-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica