

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire	
SALA DE MAQUINA P.E.T., CLÍNICA	
UMA 200 Resonador Scanner	
MIDEA	
MKZ0612CA-WY-33A	
C703162600913A09400002	

N° de Activo Fijo

S/R

N° OT Edificio

Período de Ejecución

Área

10067 Vitacura 5951 Mayo, 2022 Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
~
~
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.8	
Calor	0	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	13.3
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		2.28	2.39	2.34	3.65
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

Fecha Mantención: 04-05-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica