

ORDEN DE TRABAJO

Edificio

Área

Período de Ejecución

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sala De Maq. P6º Norte Clínica
Habitación 563 UCI Adultos CAS
INTERCAL
MF00-14-10-9-0-H
15497.2.4.3

 N° de Activo Fijo
 50003549-0

 N° OT
 10013

Vitacura 5951

Mayo, 2022

Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
~
~
~
~
>
>
~
~
~
>
>
~
>
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.9	
Calor	42.4	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	14.2
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.17	1.19	1.24	2.47
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 02-05-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1
QR Glabbar

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica