

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Unidad Manejadora de Aire |
|--------------------------------|
| Sala De Maq. P6º Norte Clínica |
| UMA 72 UCI Adultos Hab. 570 |
| YORK |
| Y2AHWH101410W002500075LOBOO |
| ULGM030176 |

| N° de Activo Fijo | |
|-------------------|--|
| | |
| N° OT | |

Edificio

Área

Período de Ejecución

| 7987 | |
|------|--|
| /90/ | |
| | |

50000866-0

Vitacura 5951

Marzo, 2022

Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

| ✓ |
|-------------|
| ~ |
| ✓ |
| > |
| > |
| > |
| ~ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |

| Chequeo de Ter | nperaturas (°C) |
|----------------|-----------------|
| Frío | 12.6 |
| Calor | 40.8 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | 13.3 |
|-------------------------------------|------|
|-------------------------------------|------|

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|---------|------|------|-------------------------------------|------|------|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Motor 1 | ~ | | 1.31 | 1.28 | 1.27 | 1.5 |
| Motor 2 | | | | | | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Fecha Mantención: 02-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica