

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 6 Clinica
Enfermera Jefe Oncología
YORK
YGFC06CBASEFR
F0877003CD08170

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

431	
S/R	

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

8281	
Vitacura 5951	
Marzo, 2022	
Mantención	

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.4	
Calor	41.3	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
4	3.2	2.4	

Se realiza mantención preventiva

**Observaciones:** 

Técnico 2

 Alta
 Media

 Motor 1
 0.28
 0.26

 Motor 2
 Motor 3
 0.26

3			

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Baja

0.25

Nominal

0.42

Andres Ramirez

**Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica