

ORDEN DE TRABAJO

Correlativo de Fan Coil

Período de Ejecución

N° de Activo Fijo

N° OT

Edificio

Área

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Limpieza de filtros

Fan Coil
PISO 4 TORRE NORTE
SALA RECUPERACION ENDOSCOPIA DIGESTIVA P4
AÑWO
FCA1200CT
K113031895

4459	
AV. VITACURA 5951	
Noviembre, 2021	
Mantención	

1337

50003831-0

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

	✓
	✓
	✓
	~
	~
	~
	✓
	✓
	~
	~
	~
	~
1	

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12	
Calor	37	

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
3.2	2.2	1.2

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.34 0.3 0.28 0.6 0.36 0.32 0.28 0.6

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	22-11-2021

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica