

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 2 Clinica
Rayos X- Frente Montacamillas
ANWO
FCA1200CT
K114062343

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1281
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 3329 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.4	
Calor	37.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.8	2	1.2	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.3 0.27 0.25 0.6 Motor 2 0.31 0.29 0.27 0.6 Motor 3

Observaciones: Se re	realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 21-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica