



Equipo:	Fan Coil	N° De Activo:	S/R
Ubicación:	Piso -1 Resonancia Magnetica	Cliente:	Cas
Descripción:	Resonancia Magnética - Ofc. Secretaria Frente a Mampara	Periodo Ejecución	Septiembre, 2021
Marca:	YORK	Area	
Modelo:	S/REG	Mantenimiento preventivo	✓
Serie:	S/REG		

	VRV	FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS		✓								
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE		✓								
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA		✓								
CHEQUEO DE CORREAS										
ALINEACION DE POLEAS										
CAMBIO DE CORREAS										
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO		✓								
LIMPIEZA DE TERMOSTATO		✓								
LIMPIEZA DE DIFUSORES		✓								
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)		✓								
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR										
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR										
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES										
CHEQUEO DE VALVULAS		✓								
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT		✓								
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA		N/A								
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO		✓								
LIMPIEZA GENERAL		✓								
LUBRICACION GENERAL		✓								

EQUIPOS					Presión		Temperatura			
					Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C	
CHILLER										
			Trif	Mono	R	S	T	Nom.		
										Amp
										Amp
										Amp
										Amp
										Amp
										PSI/°
					Baja		Alta		PSI/°	
					Baja		Alta		PSI/°	
			Trif	Mono	R	S	T	Nom		
	M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR							Amp	
	Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR							Amp	
	Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR							Amp	
	Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)			Baja		Alta		PSI/°G	
	Vrv				Frío	Calor				
	Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN					C°			
			Trif	Mono	R	S	T	Nom		
	Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1		✓	0.44	0.40	0.35	0.45	Amp	
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2							Amp	
✓	Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)			3	2.5	1.7	A/M/B		
	Vex / Vin	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)			25.5				°C	
	Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN			10	50	Frío/Calor		°C	

Observaciones:	SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA
----------------	----------------------------------

Fecha Inicio:	<u>25-09-2021</u>		
Técnico 1:	<u>Miguel Angel Delgado</u>	Técnico 2:	<u>Andrés Ramírez</u>


Carlos Briceño
Supervisor de Mantenición
QR Cleaner

V° B° Responsable Clínica

