

| | | | |
|-------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| Equipo | Split Ducto | N° de Activo Fijo | 12002200-0 |
| Ubicación | P3° Torre Médica | | |
| Descripción | Split 09 Pabellón HT N° 2 | N° OT | 7918 |
| Marca | LENNOX | Edificio | Vitacura 5951 |
| Modelo | HP18413V7M | Período de Ejecución | Marzo, 2022 |
| Serie | 5188K14371 | Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza rejilla(s) de extracción | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Limpieza de Condensador | ✓ |
| Limpieza de Evaporador | ✓ |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Revisión y limpieza de componentes eléctricos | ✓ |
| Reapriete de borneras de motor | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Inspección visual de filtración de gas refrigerante | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | Trif | Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
| | | | | R | S | T | Nominal |
| Frío | 10.2 | | ✓ | 1.1 | | | 1.2 |
| Calor | 34.5 | | ✓ | 1.23 | | | 2.3 |
| Retorno | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 01-03-2022

| | |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio |

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica