

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 2 Clinica
Rayos X Sala C 1
YORK
YGFC06CBAHEFXREG
50530G92627052

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1295
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 3342 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	12.4
Calor	12.4

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.8	2	1.2

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.37 0.34 0.31 0.63

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 21-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica