

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1008
Ubicación	Piso 2 Clinica	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	OFICINA ENFERMERA JEFE INTERMEDIO, PISO 2	N° OT	7239
Marca	NORTE VITACURA YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	RMBW0400A00931	Período de Ejecución	Febrero, 2022
Serie	7913	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.5
Calor	39.8

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.8	2.2	1.8

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.45	0.38	0.31	0.7
Motor 2				
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 16-02-2022

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica