

## ORDEN DE TRABAJO

N° OT

Área

**Edificio** 

Período de Ejecución

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 2 Clinica
Rayos X Sala Comando Scanner 3
ANWO
FCA800CT-N
3407468180592210100031

**~ ~ ~ ~** 

Correlativo de Fan Coil	1973
N° de Activo Fijo	S/R

9762 Vitacura 5951 Abril, 2022 Mantención

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.4	
Calor	26.2	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.4	3	2.5	

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)					
Alta	Media	Baja	Nominal		
0.32	0.28	0.25	0.45		
0.33	0.3	0.27	0.45		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	22-04-2022		

Técnico 1

Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica