

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Ducto
P3° Torre Médica
Split 10 Pabellón HT Nº 3
LENNOX
HP18413V7M
5188H08695

N° de Activo Fijo	12001201-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

0114
9114
Vitacura 5951
Abril, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)					
Frío	8				
Calor	32				
Retorno					

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.87			1.2
Ventilador Interior		<b>✓</b>	1.32			2.3
Compresor 1						9
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	07-04-2022		

Técnico 1
Técnico 2

Xavier Matute Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica