

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sala De Maq. P7º Sur-A Clinica
Vex 30 Esterilizacion - Lavadoras
TETLAK
ESP
0378-C

N° de Activo Fijo 50001826-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

1648
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

					Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor	~		0.41	0.43	0.43	0.6	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 15-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica