

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Subterraneo N°2 Mo	
Estar Medico Estar 1	
ANWO	
FCA1000CT	
K112123606	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	483
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 9679 **Edificio** Av. Manquehue Norte 1499 Período de Ejecución Abril, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10
Calor	40

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.9	2.3	1.8

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.35	0.33	0.31	0.5
0.41	0.37	0.33	0.5

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fraka Mantanatina	01.04.0000

Fecha Mantención: 21-04-2022

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica