

Equipo:	Fan Coil	N° De Activo:	50001351-0
Ubicación:	Piso 9 Torre Sur	Cliente:	Cas
Descripción:	Admisión Piso 9	Periodo Ejecución	Noviembre, 2021
Marca:	YORK	Area	
Modelo:	YGFC12CBAHEF-L	Mantención preventiva	✓
Serie:	F5011001EF219394		

	VRV	FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS		✓								
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE		✓								
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA		✓								
CHEQUEO DE CORREAS										
ALINEACION DE POLEAS										
CAMBIO DE CORREAS										
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO		✓								
LIMPIEZA DE TERMOSTATO		✓								
LIMPIEZA DE DIFUSORES		✓								
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)		✓								
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR										
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR										
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES										
CHEQUEO DE VALVULAS		✓								
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT		✓								
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA										
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO		✓								
LIMPIEZA GENERAL		✓								
LUBRICACION GENERAL										

EQUIPOS				Presión		Temperatura		
CHILLER	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA			Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C
		Trif	Mono					
				R	S	T	Nom.	
								Amp
								Amp
								Amp
								Amp
								Amp
				Baja		Alta		PSI/°
				Baja		Alta		PSI/°
			R	S	T	Nom		
	M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR					Amp	
	Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR					Amp	
	Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR					Amp	
	Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)					PSI/°G	
	Vrv		Baja		Alta			
	Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN	Frío	Calor				
					C°			
			R	S	T	Nom		
	Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1	0.43	0.39	0.37	0.65	Amp	
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2	0.40	0.37	0.35	0.65	Amp	
✓	Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)	3.1	2.8	2.5	A/M/B		
	Vex / Vin	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)	27				°C	
	Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN	12	39.6	Frío/Calor		°C	

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio:	05-11-2021
Técnico 1:	Miguel Angel Delgado
Técnico 2:	Luis Osorio

Mantencción Grupo 2

QR Cleaner

Carlos Briceño

Supervisor de Mantención

QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica

