

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Subterraneo N°3 Mo
Unidad De Investigacion Y Docencia
ANWO
FCA1000CT
K113100759

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1832
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 9073

Edificio Av. Manquehue Norte 1499

Período de Ejecución Abril, 2022

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.5	
Calor	39.7	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.6	2.7	1.9	

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 0.36
 0.33
 0.28
 0.5

 0.35
 0.31
 0.26
 0.5

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	ı: 06-04-2022	

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez
Técnico 2 Rodrigo Cisternas

nches Ramirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica