

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 2 Torre Sur
Medicina Preventiva Coordinador
HAMMER
WAC-V-51EH10R50
6901202150286

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1181
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2546
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	12.4
Calor	38.9

Nominal

0.44

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.6	3	2.4

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja

0.27 0.25 0.24

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 06-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica