

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso 3 Clinica	
Norte, Periférica	
ANWO	
FCA300CT	
K113100243	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1034	
N° de Activo Fijo	S/R	

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

4021
Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Frío	10
Calor	39.7

Chequeo de Temperaturas (°C)

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.1	2.6	2	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.22 0.21 0.19 0.36

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	08-11-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 André
Técnico 2 Rodrig

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

Arus KUMMIV

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica