

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Banco De Sangre
Banco De Sangre 3, Sala De Hemoderivados
YORK
YGFC08CBAHEFXXLDE
50530B70447366

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	102
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8427
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)

12

12

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		

2.6

2.2

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)					
Alta	Media	Baja	Nominal		
0.29	0.27	0.25	0.33		
0.28	0.26	0.24	0.33		

Frío

Calor

Fecha Mantención: 14-03-2022	

Técnico 2

Técnico 1

3

Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica