

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Mini Split
Jardín Manquehue
Radioterapia, Sala Maquina 2 A
YORK
YOJA36FS-ACR
THS-10

N° de Activo Fijo

50002877-0

N° OT

Edificio

Período de Ejecución Área

8903 Vitacura 5951 Marzo, 2022 Mantención

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo

Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	9.6
Calor	
Retorno	

		Medición de Consumos Electricos (A)				
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.85			1.4
Ventilador Interior						
Compresor 1						4.6
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	25-03-2022

25-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ Mantención Grupo 1
QR Olabber Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica