

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Subterraneo N°1	
Piso -1 Radioterapia 4	
ANWO	
FCA400CT	
K113065088	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
~	
~	
~	
✓	
✓	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1238
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

2245
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	11.2
Calor	39.5

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.9	2.2	1.5

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.27 0.25 0.23 0.42

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 29-09-2021

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica