

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1
Entrada Informe Neuro Radiologia
YORK
YGFC05CBAHEFXREG
50531E03048579

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

~	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

438 S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

5402
Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.3	
Calor	37.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.2	2.2	1.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.28 0.26 0.24 0.4

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
	. <del>.</del>		
Fecha Mantención:	17-12-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica