

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Piso -1 Medicina Nuclear
Descripción	Medicina Nuclear Recepción
Marca	YORK
Modelo	YGFC08CBAHEFL
Serie	F5011007EF20380

Correlativo de Fan Coil	839
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	1973
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.2
Calor	38.7

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
6.3	5.6	4.6

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja
Motor 1	0.23	0.21	0.19
Motor 2	0.22	0.2	0.19
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 22-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica