

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	_
Piso 3 Clinica	
Ofc. Medico Subdirector	
ANWO	
FCA300CT	
K113100257	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1122
N° de Activo Fijo	S/R
Nº OT	7047

N° OT 7267 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Febrero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10.9		
Calor	39.5		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.5	2.2	1.9	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.25 0.22 0.18 0.35

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	16-02-2022		
i cona inalitalitali.			

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica