

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
PISO 1 MO
OFICINA ENFERMERA JEFE NEONATOLOGÍA, PISO 1
SUBNO
YGFC08CEBAHEFXRL
50531E19667063

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

1824 50002106-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2841
AV. MANQUEHUE NORTE 1499
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	12.7
Calor	40

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.2	2.8	2.1

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.36 0.32 0.3 0.48 Motor 2 0.37 0.34 0.32 0.48 Motor 3

Observaciones: Se re	realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 12-10-2021

Técnico 1
Técnico 2

José Paricaguan Andrés Ramírez

Firma Técnico

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica