

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire	
Sala De Maq. P7º Sur-A Clinica	
Uma 35 Esterilización	
YORK	
CS32SH	
92-124570W	

N° de Activo Fijo 50000560-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2592
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	10.5
Calor	35

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	11.4
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.62	1.61	1.6	3
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Técnico 1

Fecha Mantención:

08-10-2021

Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2
OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica